

VÝMENA DÝZY

1. DEMONTÁŽ ZAISTOVACEJ SKRUTKY PRE TRYSKU

Na odstránenie použite K-kľúč (K) alebo malý plochý skrutkovač upevňovaciu skrutku trysky (C) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek

Vyskrutkujte tak, aby už nezaistovala trysku.

Po výmene trysky otáčajte v smere hodinových ručičiek a znova zaistíte trysku.

2. VYTAHNUTIE VÝSUVNÍKA

Vložte K-kľúč (K) do kľúčovej diery (D) v hornej časti postrekovača (M) a otočte kľúčom o $\frac{1}{4}$ otáčky, aby ste sa uistili, že kľúč nevykĺzne z kľúčovej diery, keď zaň potiahnete. Pevne vytiahnite celý odpružený výsuvník, aby ste mali prístup k hrdlu trysky (N).

Držte zostavu výsuvníka jednou rukou, aby sa Vám nezošmykol späť.

3. VYTIAHNUTIE TRYSKY

Vložte koniec kľúča K (K) stranou s hákom nahor do horného otvoru pozdĺž pravej strany trysky (J), potiahnutím nahor vyskočí tryska.

POZNÁMKA: Nevkladajte K-kľúč ani iný nástroj do otvoru trysky, poškodili by ste ju.

4. INŠTALÁCIA TRYSKY

Zatlačte požadovanú trysku do hrdla trysky (N). Uistite sa, že číslo trysky je viditeľné a „krídlo“ trysky je smerom hore. Potom znova nainštalujte upevňovaciu skrutku trysky (C).

POZNÁMKA: Upevňovacia skrutka trysky je súčasne aj rozbiehacia skrutka vodného prúdu a používa sa na jemné nastavenie vzdialenosti rozprašovania.

NASTAVENIE ÚPRAVY OBLÚKA

1. NÁJDENIE ĽAVEJ VÝCHODZEJ POLOHY

Položte prst na stred hornej časti hlavy trysky (M). Otočte hornou hlavou výsuvníka doprava, kým sa nezastaví, a potom späť doľava, kým sa nezastaví. Všimnite si polohu šípky trysky. Toto je poloha „štart vľavo“ (L). Postrekovač začne striekať z tejto polohy a bude sa otáčať v smere hodinových ručičiek, kým nedosiahne pravú medzu „zastavenia oblúka“ (F).

2. ORIENTOVARIE ĽAVEJ VÝCHODZEJ POLOHY

Vložte kľúč K (K) do kľúčovej diery (D) v hornej časti hlavy postrekovača (M) a otočte kľúčom o $\frac{1}{4}$ otáčky, aby ste sa uistili, že kľúč nevykĺzne z kľúčovej diery, keď ho potiahnete smerom nahor. Dávajte pozor, aby sa hlavica trysky neotáčala, a pevne vytiahnite celý odpružený výsuvník. Držte pevne vytiahnutú spodnú časť výsuvníka pomocou jednej ruky.

Teraz otáčajte iba spodnou časťou výsuvníka (O) v smere, alebo proti smeru hodinových ručičiek, kým šípka trysky nebude ukazovať tam, kde chcete, aby postrekovač začal svoj cyklus polievania.

K-RAIN MINI PRO

